

Катушка электромагнитного клапана EVR / EVM / EVRA(T)

 Катушка EVM / EVRA(T)	 Катушка EVR	Код катушки	Напряжение питания, В	Частота, Гц	Мощность, Вт
		018F6701R	220-230	50	10
		018F6601R	220-230	50	10
		018F7701R	220-230	50	15
		018F6611R	110	50	15
		018F6511R	110	50	10
		018F6706R	12	DC	18
		018F6707R	24	DC	18
018F6801R	018F6701R 018F6601R 018F7701R 018F6611R 018F6511R 018F6706R 018F6707R	Код катушки	220-230	50	10
Монтаж катушки электромагнитного клапана			Совместимость с клапанами		
		018F6701R	Ридан: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25		
		018F6601R	Ридан: EVR 32, EVR 40, EVR 54 Данфосс: EVR		
		018F7701R	Ридан: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25		
		018F6611R	Ридан: EVR 6 NO, EVR 10 NO, EVR 15 NO EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15, EVR 20, EVR 25		
		018F6511R	Ридан: EVR 32, EVR 40, EVR 54 Данфосс: EVR		
		018F6706R	Ридан DC: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15		
		018F6707R	Ридан DC: EVR 3, EVR 6, EVR 10, EVR 15		
	 Нажать!	018F6801R	Ридан: EVR 32, EVR 40, EVR 54 EVM-NC/NO, EVRA(T) Данфосс: EVM-NC/NO, EVRA(T), EVR		
 Уплотнительное кольцо является обязательным.		- К установке или техническому обслуживанию данного изделия допускается только квалифицированный персонал. - Отключите питание при демонтаже катушки. - Избегайте прямого воздействия щелочных условий, рекомендуется использовать в нейтральных условиях. - Убедитесь, что уплотнительное кольцо на клапане установлено на место. - Если катушка используется в качестве независимо установленного элемента управления, конечный пользователь должен использовать пластиковый кабельный ввод со снятием напряжения.			